

## PUFONE 艺术拼花饰面 | 墙面施工说明

### 一、重要说明

1. **适用墙面**：腻子墙 | 石膏板 | 木基层 | 金属板等平整墙面。若施工基层吸水性能差（如雪弗板、金属板等），请使用低含水量的快干型胶水，施工前请扫描下方二维码进行施工技术咨询后再行操作。
2. **材料特性**：木皮、剑麻、树瘤、软木、水葫芦材料**吸水后会膨胀，膨胀与润湿程度成正比，干燥后材料会收缩。过分润湿在施工完成后拼接处易起翘、干燥后出现收缩缝**，请在施工过程中**严格控制材料及胶水的含水量**。
3. **避免折痕**：勿折叠产品，以免留下折痕。

### 二、施工准备

在您裁切或施工之前，请务必：

1. 仔细检查产品，核对产品颜色及型号，确认有足够的数量来完成施工。
2. 需精确对花的产品一般计算用量为密拼施工，若要使用搭边裁工艺，可能涉及材料耗损过大导致无法完成施工，请施工前与相关人员沟通确认。
3. 若卷筒有编号，需按顺序安装并标记条幅顺序。

### 三、墙面准备

1. 墙面应平整确保无凹凸坑洞，保持墙面干燥并做好防潮处理。墙面需为中性（pH 值 7），否则需中和处理。
2. 建议选用与饰面颜色协调的涂料涂刷墙面，尤其是木皮接缝处。
3. 使用专用固结剂处理墙面，建议后续涂刷高品质水性底漆。
4. 禁止在未充分干燥的墙面上直接施工，否则可能导致褪色或粘合不牢。

### 四、色差处理

天然材料存在色差属正常现象。为避免出现较大色差，施工前请将产品平铺比对颜色，按由深到浅或由浅到深顺序排列铺贴，必要时可用锋利刀片精确修整边缘。

### 五、铺贴施工

#### 1. 预处理

- 1.1 **湿润无纺布**：用海绵蘸清水均匀涂抹产品背面无无纺布基层进行润湿，并注意避免污染表面。
- 1.2 **静置伸展**：平铺或材料两端向内叠（自然弯曲）放置约 5-10 分钟，待无纺布充分吸水、产品伸展后再铺贴。

#### 2. 胶水选择及应用

- 2.1 **胶水要求**：高品质|透明|低含水量|强粘性，干燥后无明显痕迹。国产建议嘉力丰、蓝羽，进口胶水建议意大利 333 胶水（**注意严格控制材料润湿预处理及胶水中的总水份含量，避免材料过分润湿后膨胀过大拼接处起翘**）。
- 2.2 **涂胶方法**：足量均匀涂抹胶水，待胶水稍干燥以增强初始粘性，按预排序颜色顺序粘贴。

#### 3. 气泡和胶水处理

- 3.1 **去除气泡**：用柔软刮板去除多余胶水和气泡，避免胶水溢出接缝污染产品表面。
- 3.2 **胶水清洁**：若产品表面沾上胶水，需立即用湿海绵清理干净。

#### 4. 初步施工

试贴确认：先试贴 2-3 幅，确认无问题后再全面施工。

#### 5. 阳角处理

- 5.1 **转角工艺**：木皮类产品在木皮表面适当润湿后具备弧度角折弯能力，但受材料膨胀收缩特性的影响，采用该工艺进行阳角处理时需使用粘结能力更强的胶水对阳角线两侧 3-5cm 进行强化处理，避免后期膨胀出现空包。
- 5.2 **角线漆工艺**：具体操作扫码查看“角线涂装工艺说明”。

#### 6. 干燥条件

- 6.1 **环境要求**：施工后室内温湿度应与粘贴时保持一致，避免使用空调或烘干设备，以防裂缝。
- 6.2 **自然阴干**：关闭门窗，在自然条件下阴干 2-3 天。

#### 7. 鼓泡处理

若遇明显鼓泡，可采用注射器注入强力胶水至鼓包下方，压实即可。同时需注意及时清洁表面溢出的胶水。

### 六、特别提示

刀具更换：切割刀片需定期更换，确保切口平整。

胶水选择：较厚重的产品需使用高附着力胶水。

严格操作：请严格按照说明施工，以确保质量与效果。



扫码查看  
施工说明|视频